






	<p>L'unité d'entraînement est surchargée et le système est passé en mode protégé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduisez les fluctuations de vitesse pour alléger la charge pendant la conduite. Après un court instant, la température reviendra à la normale et l'assistance reprendra.</li> <li>• Lorsque le système passe en mode protégé (en cas d'utilisation dans des conditions chaudes, ensoleillées, etc.), l'assistance est limitée. Cependant, vous pouvez continuer à utiliser le vélo électrique comme d'habitude. Si l'écran ne se rallume pas après un court laps de temps, contactez votre revendeur.</li> </ul>
	<p>Erreur de communication entre l'écran latéral et unité d'entraînement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.</li> </ul>
	<p>La batterie est surchargée et le système est passé en mode protégé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduisez les fluctuations de vitesse pour alléger la charge pendant la conduite. Après un court instant, la température reviendra à la normale et l'assistance reprendra.</li> <li>• Lorsque le système passe en mode protégé (en cas d'utilisation dans des conditions chaudes, ensoleillées, etc.), l'assistance est limitée. Cependant, vous pouvez continuer à utiliser le vélo électrique comme d'habitude. Si l'écran ne se rallume pas après un court laps de temps, contactez votre revendeur.</li> </ul>
	<p>La communication avec la batterie ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlevez la saleté des contacts de la batterie. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre revendeur.</li> </ul>
	<p>Erreur de l'unité d'entraînement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.</li> </ul>
	<p>Le capteur de vitesse détecte le signal de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteignez et rallumez l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre revendeur.</li> </ul>
	<p>La fonction de protection de l'alimentation USB est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteignez et rallumez l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, cette fonction ne peut pas être utilisée avec votre appareil.</li> </ul>
	<p>Si plusieurs erreurs se produisent simultanément, [W-0] est ignoré et les symboles d'erreur sont affichés dans la liste. Pour plus de détails, voir les entrées d'erreur correspondants.</p>

	<p>Si l'écran devient complètement blanc après avoir allumé l'écran latéral, cela signifie qu'il y a une erreur du logiciel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.</li> </ul>
	<p>Si l'écran clignote en blanc après la mise sous tension, cela signifie qu'il y a une erreur EEPROM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.</li> </ul>
	<p>Étiez-vous debout sur la pédale lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteignez puis rallumez l'écran latéral en appuyant sur le bouton d'alimentation sans vous tenir sur la pédale.</li> </ul>
	<p>La batterie d'origine (correspondante à l'achat) n'a pas été détectée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez la batterie d'origine (correspondante à l'achat).</li> </ul>
	<p>Erreur de communication entre l'écran latéral et l'unité d'entraînement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.</li> </ul>
	<p>Erreur de l'unité d'entraînement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.</li> </ul>
	<p>Il y a une erreur dans une partie importante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relâchez le bouton avec le symbole du vélo et allumez l'alimentation. Si cela ne résout pas le problème, demandez la réparation à votre revendeur.</li> </ul>
	<p>Il s'agit d'une erreur du logiciel de l'unité d'entraînement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.</li> </ul>